

Terminal	Funktion
1	12 - 24 Volt (+30)
2	Minus = Stel
3	Udgang til varmer
4	Ekstra udgang
5	Minus udgang til sommer tilstand (kun blæser)
6	K-Line I/O (for kommunikation med varmer eller ur)
7	Indgang 1 Kan tilsluttes bil eller båd alarm.
8	Indgang 2 (Anvendes ved kobling med miniur)
9	Minus = Stel for minikontakt (Blå ledning)
10	On/Off for minikontakt (Grøn ledning)
11	Udgang for lampe i minikontakt (Rød ledning)
12	Benyttes ikke

