



Tilslutning af 12 polet stik til 7 døgnsur.

- Pin 1: Plus fra lyskontakt (KL.58)
- Pin 2: Styrestrøm (plus) til varmer (max. 600 mA)
- Pin 3: Føler for temperatur visning (Føler nr. 66052A)
- Pin 4: Batteriminus
- Pin 5: Føler for temperatur visning (Føler nr. 66052A)
- Pin 6: Tilsluttes ikke (bruges på Air Top serien)
- Pin 7: Evt..ekstern startkontakt (Minus signal)
- Pin 8: Indgang for fejlkode aflæsning (+ signal) (Ikke alle varmere)
- Pin 9: Tilsluttes ikke (bruges på Air Top serien)
- Pin 10: Evt. tændingsplus, eller batteriplus. Ved batteriplus kan varmeren køre konstant ved tryk på flammesymbolet. (sikres med 1 amp. sikring)
- Pin 11: Batteriplus (sikres med 5 amp. sikring)
- Pin 12: Batteriminus